

Pro savet: Kada spuštate temperaturu u svom fermentoru sa viših temperatura fermentacije na temperaturu Cold Crash-a i ukoliko fermentor nije pod nad pritiskom stvoriće se vakuum.

Preporučujemo da koristite izvor hladne vode ili smešu destilovane vode i propilen glikola radi postizanja odgovarajuće temperature Cold Crash-a (preporučujemo spuštanje temperature do 4 °C).

1. Povezati priključke hladnjaka, koji je uronjen u fermentor i nalazi se na poklopcu fermentora, sa rashladnim sistemom sa hladnom vodom ili smešom destilovane vode i propilen glikola.
2. Proces hladjenja traje između 12-24 sata u zavisnosti od temperature izvora hladne vode, temperature okoline, itd.

Savet: Ako koristite glikolni hladnjak, preporučujemo korišćenje smeše destilovane vode i propilen glikola 3:1.